4CH H.264 Standalone DVR
ADR-7604P/7604PW

Utilisateur Manue

Version 1.2
(French)

Rapport

Les informations sur le produit dans ce manuel sont susceptibles de changement sans notification préalable et ne représentent pas un engagement de la part du vendeur, qui n'assume aucune responsabilité pour toute erreur pouvant apparaître dans ce manuel.

Ce manuel contient des matériels protégés par les Lois Internationales sur les Droits d'Auteur. Tous Droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transmise ou retranscrite sans l'accord écrit du fabricant.

Table des Matières

Section 1: Introduction.....5
1.1 Présentation générale du produit.....5
1.2 Caractéristiques du Produit.....5
1.3 Spécifications Produit.....6
1.4 Package.....6
Section 2: Apparence & Installation du Système 7
2.1 Panel Avant 7
2.2 Panel Arrière 10
2.3 Installation HDD 12
Section 3: Menu.....15
3.1 Affichage du Menu 15
3.2 Menu Arbre.....16
Section 4: Menu de Paramétrage 18
4.1 HEURE.....19
4.2 ENREGISTREMENT.....22
4.3 SCHEDULE (PROGRAMMATION).....24
4.4 MOUVEMENT.....25
4.5 ALARME.....26
4.6 RESEAU.....30
4.7 AVANCE.....33
Section 5: Live Display (Visualisation en Direct).....45
Section 6: Sauvegarde.....49
Section 7: PTZ Control.....49
Section 8: Mise à Jour F/W.....50
Section 9: Contrôle à Distance et Contrôle via Ethernet.....52
9.1 Contrôler le DVR à distance à travers le web.....53
9.2 Dépannage Web.....62
ANNEXE 1: Descriptions des Broches d'Entrée/Sortie d'Alarme Pin 63
ANNEXE 2: Liste de Compatibilité de la carte CF.....64
ANNEXE 3: Procédé de lecture après avoir sauvegardé les fichiers DVR sur l'appareil USB.....65

Section 1: Introduction

1.1 Présentation générale du produit

Conçu pour augmenter globalement les conditions nécessaires à la surveillance, ADR-7604P/7604PW est un Enregistreur Vidéo Numérique de 4 canaux autonome de haute performance. Il correspond à un format de compression H.264 pour non seulement améliorer la qualité vidéo mais aussi étendre la durée d'enregistrement sur la même capacité de disque dur, et le design UI sympa permet également aux utilisateurs les moins familiers avec les opérations informatiques de facilement contrôler ce DVR. La fonction à distance avancée de surveillance de portable 3G et CMS est ajoutée de façon à ce que les utilisateurs puissant mener à bien leur surveillance via des téléphones portables 3G et simultanément opérer de multiples DVRs distribués dans différentes zones à travers l'interface de réseau. Le DVR 4CH de haute qualité est absolument le meilleur choix pour votre sécurité de surveillance.

1.2 Caractéristiques du Produit

- Format de compression H.264, 120fps at D1 pour l'enregistrement
- Enregistrement et visualisation sur 4 canaux en temps réel
- Supporte un stockage de grande capacité SATA/ eSATA
- Sortie VGA
- Pentaplex: Direct, Enregistrement, Lecture arrière, Sauvegarde & Réseau
- Résolution de canal indépendante, taux de cadrage, qualité & paramétrage du mode enregistrement
- Compatible avec le lecteur USB 2.0, DVD,CF, le réseau pour les sauvegardes vidéo
- Compatible avec de multiples modes d'enregistrement
- Compatible avec l'interface d'utilisation graphique & OSD multi-langue
- Compatible avec la télécommande IR
- Compatible avec le contrôle de la souris
- Notification d'évênement via E-mail
- Compatible avec la surveillance de portable 3G
- Compatible avec CMS (en option)

1.3 Spécifications Produit

Spécifications		ADR-7604P/7604PW
Vidéo	Entrée Vidéo	4(BNC)
	Loop Out	4(BNC)
	Moniteur Principal	1(BNC), 1(VGA), S-video(option)
	Appel du Moniteur Out	1(BNC)
	Format de Compression	H.264
	Mode de Visualisation	Full, 4
Audio	Entrée Audio	4
	Sortie Audio	1
Enregistrement	Résolution (Ajustable)	D1, Half-D1, CIF
	FPS	120fps(D1), 240fps(Half-D1), 480fps(CIF)
	Mode	Manual, Schedule, Alarm, Motion, Event, Always
Lecture arrière	FPS	120fps(D1), 240fps(Half-D1), 480fps(CIF)
Stockage	HDD Interne	1*Support SATA HDD(3.5")
	Externe	1*eSATA port
Sauvegarde	Port USB2.0	**2** (pour lecteur USB 2.0, DVD-RW& souris USB)
	DVD-RW	Externe (USB/eSATA)
Alarme	Entrée Alarme	4
	Sortie Alarme	1
Réseau	Télécommande & Contrôle	Oui (IE& Firefox)
	Surveillance 3G	Option
	CMS	Oui
Autre	Jog& Shuttle	Oui
	PTZ	Pelco-D, protocole Pelco-P
	Tension	DC 19V<84W
	Dimensions	430(L)×88(H)×263(P)mm

1.4 Package

- 1* Enregistrement Vidéo Numérique
- 1* Adaptateur de Courant & Cordon d'Alimentation
- Sacoche (pour l'attache HDD)
- 1* CD Support
- 1* Manuel d'Utilisation
- 1* Télécommande IR(en option)
- 1* Souris(en option)

Section 2: Apparence & Installation du Système

2.1 Panel Avant



ADR-7604P



ADR-7604PW

1. Boutons de Sélection de Canal

Les touches numériques peuvent être utilisées pour visualiser n'importe quel canal à l'écran et entrer le mot de passe.

2. Boutons de fonction

a) FUNC

Ce bouton est réservé à une utilisation future.

b) LOCK

Pour que seule la personne autorisée puisse opérer ces boutons sur le panel avant, ce bouton LOCK peut être utilisé. Si vous appuyez sur ce bouton, tous les boutons sur le panel avant ne peuvent pas être opérés en même temps LOCK LED ON. Pour débloquer les boutons, un mot de passe sera requis après avoir appuyé sur le bouton LOCK. Si le mot de passe correct est entré, le bouton sera débloqué.

c) PTZ(Pan, Tilt et Zooming)

L(es)'appareil(s) photo(s) avec les fonctions panning, tilting et zooming sont connectés avec un ou plusieurs entrées vidéos de DVR. Afin de contrôler la fonction

PTZ de l'appareil photo, il faut d'abord appuyer sur le bouton PTZ. Ensuite l'utilisateur peut appuyer sur les boutons de direction pour le panning et tilting.

d) SEARCH

Ce bouton peut être utilisé pour entrer dans le sous-menu de lecture pour rechercher le fichier correct enregistré pour la lecture.

e) Bouton de Visualisation Séquentielle

Si l'on appuie sur ce bouton, l'affichage séquentiel du canal visualisé démarre en fonction de l'heure de cycle paramétrée dans le menu de paramétrage de l'affichage.

Remarque: L'icône d'affichage séquentiel apparaîra en haut à gauche de l'écran après le démarrage de l'affichage séquentiel.

f) Sélection du Mode de Visualisation

Le bouton de sélection du mode d'affichage est appuyé pour passer d'un mode de visualisation à un autre, image unique, Quad-split, 8-split, 9-split, 16split seront interchangés.

g) ESC

Appuyez sur ce bouton pour retourner au menu supérieur.

h) MENU

Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le menu pour le paramétrage du système.

i) Save & Esc

Après le paramétrage du système dans le menu, ce bouton est utilisé pour sauvegarder les paramétrages et sortir du menu supérieur.

3. Boutons de direction et Bouton Enter

a) Les boutons de direction sont utilisés pour vous déplacer vers LEFT (Gauche), RIGHT (Droite), UP (Haut) et DOWN (Bas) dans le menu.

b) Le bouton ENTER est utilisé pour sélectionner le paramètre dans le menu.

Et en lecture, il est utilisé pour sélectionner l'un des fichiers listés pour la lecture arrière après avoir recherché les fichiers enregistrés.

4. Boutons REC/STOP, REW (◄◄), FF(►►), PLAY/PAUSE(►/II), et STOP(■)

a) Le bouton ●/■ peut être appuyé pour démarrer l'enregistrement lorsque l'enregistrement d'urgence est nécessaire et appuyez pour arrêter l'enregistrement à nouveau. Il s'agit d'un bouton à bascule. Lorsque le DVR est sous un enregistrement d'urgence, REC apparaîtra en haut à droite de l'écran.

REMARQUE: Quel que soit le paramétage du mode d'enregistrement pour chaque canal, le bouton peut être appuyé manuellement pour chaque canal d'enregistrement lorsqu'une urgence se produit.

b) Le bouton REW peut être utilisé pour la lecture arrière à haute vitesse. Il supporte 2 à 16 fois la vitesse de lecture arrière.

c) PLAY/PAUSE est utilisé pour geler la lecture et aussi redémarrer la lecture après une pause.

d) Le bouton STOP est utilisé pour arrêter la lecture.

e) Le bouton FF correspond à la lecture avant à haute vitesse. Il supporte 2 à

16 fois la vitesse de lecture.

5. Indicateurs LED

a) REC

Cette LED rouge sera sur “ON” pendant l’enregistrement.

b) ALARM

Cette LED rouge sera sur “ON” lorsque la détection de mouvement ou l’alarme a été déclenchée.

c) NET

Cette LED verte se mettra sur “ON”, pendant que les données sont transmises à travers le réseau.

d) USB

Cette LED rouge se mettra sur “ON” pendant la sauvegarde des données ou la mise à jour F/W à travers le lecteur USB.

e) LOCK

Cette LED rouge sera sur “ON” pendant que le bouton LOCK est activé.

6. USB port

Insertion du Lecteur USB 2.0 pour la sauvegarde des données et la mise à jour FW; un DVD-RW USB & une souris USB peuvent aussi être supportés.

7. Bouton de Tension (Bouton de tension On/ Off)

Ce bouton de tension peut être pressé pour mettre le DVR hors tension. Lorsque ce bouton est pressé, le mot de passe est requis. Lorsque le mot de passe correct est entré, le DVR sera mis hors tension.

8. Encoche CF d’insertion de la carte CF pour une mise à jour et sauvegarde des données F/W.

Veuillez vous référer à l’Annexe 2 pour la liste de compatibilité CF

9. Jog and Shuttle

Jog and shuttle permet à l’utilisateur de manipuler le DVR plus facilement par exemple pour l’avance rapide, la lecture inversée rapide ainsi que le mouvement de cadrage en image fixe.

10. Emplacement DVD-ROM

Lorsqu’un DVD-ROM est installé, cette cloison peut être retirée.

2.2 Panel Arrière



1) 4 Canaux d'Entrée Vidéo

Entrées vidéo composite 4 canaux avec connecteurs BNC. REMARQUE: Les sources NTSC et PAL video pour les 4 Canaux d'entrées vidéo ne peuvent pas être mélangées. Si elles sont mélangées, le DVR ne peut pas fonctionner correctement.

2) 4 Canaux de Sorties Loop

4 canaux de sorties video composite avec connecteurs BNC. Si la connexion des sorties vidéo dans d'autres équipements vidéo est requise, les 4 canaux de sorties peuvent être utilisés.

3) **Sorties Video: 2 BNC, 1 S-Video& 1 VGA**

Le connecteur BNS marqué "MONITOR", les sorties S- Video et VGA sont utilisées pour l'affichage principal. L'autre connecteur BNC marqué "CALL" est utilisée pour l'affichage spot, qui affiche tous les canaux vidéo connectés séquentiellement et fait apparaître le canal avec l'évènement déclenché.

4) 4Canaux Entrée audio (RCA) et 1 Canal Sortie Audio (RCA)

L'entrée de signal Audio et la sortie avec prise RCA. Connectez la source audio à l'entrée audio et la sortie audio à votre amplificateur parce que le DVR n'amplifie pas la sortie audio. Un haut-parleur avec amplificateur sera nécessaire pour la lecture audio. L'entrée audio peut être d'une source amplifiée ou directement d'un microphone.

5) Port Ethernet

Connectez un câble Cat5 avec une prise RJ-45 à un connecteur DVR. Le logiciel de visualisation PC à distance via réseau vous permet d'accéder à une visualisation en direct et d'autres fonctions disponibles.

6) Port eSATA pour Extension de Stockage Externe

Un dispositif eSATA comme le système RAID est compatible à une extension de stockage, vous pouvez le connecter à un port eSATA via le câble eSATA. Assurez-vous que vous avez bien démarré le dispositif de stockage externe eSATA avant la mise sous tension du DVR.

7) Entrée Alarme et sortie relais
4 entrées d'alarme et 1 sorties relaie avec NO, NC.

8) Ventilateur
Ventilateur du Système.

9) Entrée de Tension (à partir de l'Adaptateur)
Connectez l'adaptateur au DVR pour l'alimentation de tension DC. (DC 19V/7A).

2.3 ADR-7604P Installation HDD

1. Dévissez chacune des 3 vis sur les panels avant et arrière du bloc à l'aide d'un tournevis pour retirer le couvercle.

2. Une fois le couvercle retiré sur le dessus du DVR, dévissez les vis du plateau du disque dur (2 de chaque côté), et débranchez le câble de tension et le câble de données correspondants comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



3. Retirez le plateau de disque dur avec attention; évitez de casser les lumières LED sur le panneau PCB lorsque vous retirez le plateau.
4. Placez deux disques durs de 3.5 pouces sur le plateau du disque dur. Veuillez prêter attention à la direction dans laquelle les disques durs sont insérés; le côté avec le port SATA doit être éloigné du panneau PCB. Utilisez ensuite les vis fournies pour fixer les disques durs sur le plateau (les côtés gauche et droit), comme indiqué sur le schéma ci-dessous:



5. Connectez le câble SATA et le câble de tension au disque dur SATA, comme indiqué sur le schema ci-dessous:

6. Lorsque les disques durs sont installés sur le plateau, replacez le plateau où il se trouvait, de façon à ce que le trou pour les vis soit aligné directement avec les trous du bas du boitier DVR, puis verrouillez-le en le serrant à l'aide des vis.



7. Connectez le câble de tension et le câble SATA aux ports sur le panneau PCB, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



8. Finalement, replacez le couvercle et bloquez-le en utilisant les vis.

2.4 ADR-7604PW Installation HDD

1. Dévissez chacune des 11 vis sur les panels avant et arrière du bloc à l'aide d'un tournevis pour retirer le couvercle.



2. Une fois le couvercle retiré sur le dessus du DVR, dévissez les vis du plateau du disque dur (2 de chaque côté), et débranchez le câble de tension et le câble de données correspondants comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



3. Retirez le plateau de disque dur avec attention; évitez de casser les lumières LED sur le panneau PCB lorsque vous retirez le plateau.

4. Placez deux disques durs de 3.5 pouces sur le plateau du disque dur. Veuillez prêter attention à la direction dans laquelle les disques durs sont insérés; le côté avec le port SATA doit être éloigné du panneau PCB. Utilisez ensuite les vis fournies pour fixer les disques durs sur le plateau (les côtés gauche et droit), comme indiqué sur le schéma ci-dessous:





5. Après avoir installé le disque dur, s'il y a besoin d'installer un lecteur DVD-ROM, veuillez d'abord retirer l'encoche de la carte CF, puis retirer le bloc DVD-ROM et la cloison avant; et finalement, fixez le DVD-ROM sur le bloc, comme indiqué dans les étapes suivantes :



6. Insérez le bloc avec le DVD-ROM installé dans le DVR et utilisez les vis pour fixer le bloc sur le panneau principal, connectez ensuite le câble SATA du DVD-ROM et le câble électrique. Enfin, réinsérez l'encoche de la carte CF et serrez-la dans le bloc à l'aide de vis, comme indiqué dans les étapes suivantes :





7. Finalement, confirmez que tous les câbles et vis soient correctement installés, puis posez le couvercle et serrez-le à l’aide de vis.

Section 3: Menu

3.1 Affichage du Menu



NO.	ICONE	Description
1	TIME (HEURE)	Paramétrage de l'heure/ date du système
2	RECORD (ENREGISTREMENT)	Paramétrage des paramètres d'enregistrement
3	SCHEDULE (PROGRAMMATION)	Paramétrage de la programmation d'enregistrement hebdomadaire pour le mode d'enregistrement de Programmation
4	MOTION (MOUVEMENT)	Paramétrage de Zone/ Sensibilité de Mouvement pour le mode d'enregistrement de Mouvement
5	ALARM (ALARME)	Sélection du type d'entrée d'alarme et paramétrage du vibreur
6	NETWORK (RESEAU)	Paramétrage des paramètres de réseau
7	ADVANCED (AVANCE)	Paramétrage avancé pour le système/ affichage/ appareil photo/ format disque / sauvegarde

3.2 Menu Arbre

1. HEURE
- 1.1 PARAMETRAGE DATE
- 1.2 PARAMETRAGE HEURE
- 1.3 FORMAT AFFICHAGE ATA
- 1.4 FORMAT AFFICHAGE HEURE
- 1.5 PARAMETRAGE DE LA ZONE TEMPORELLE
- 1.6 ECONOMIE DE JOUR

2. ENREGISTREMENT
- 2.1 RESOLUTION
- 2.2 FPS
- 2.3 QUALITE
- 2.4 MODE D'ENREGISTREMENT
- 2.5 POST ENREGISTREMENT
- 2.6 AUDIO LIVE

3. PROGRAMMATION

4. MOUVEMENT
- 4.1 MOTION CH
- 4.2 SENSIBILITE
- 4.3 ZONE DE DETECTION

5. ALARME
- 5.1 ENTRÉE D'ALARME
- 5.2 SORTIE ALARME
- 5.3 VIBREUR
  - 5.3.1 TONALITE PRINCIPALE
  - 5.3.2 ALARME
- 5.4 NOTIFICATION D'EMAIL

6. RESEAU
- 6.1 MODE IP
- 6.2 ADRESSE IP
- 6.3 MASQUE SUBNET
- 6.4 PASSAGE
- 6.5 PORT
- 6.6 RESEAU
- 6.7 DDNS
- 6.8 PPPoE
- 6.9 PARAMETRAGE D'EMAIL
- 6.10 RESOLUTION VIDEO STREAMING

7. PARAMETRAGE AVANCE
- 7.1 SYSTEME
  - 7.1.1 LANGUE
  - 7.1.2 FORMAT VIDEO

7.1.3 SURECRITURE DISQUE
7.1.4 INFO SYSTEME
7.1.5 JOURNAL D'EVENEMENT
7.1.6 MISE A JOUR DU PROGICIEL
7.1.7 PARAMETRAGE IMPORT/ EXPORT
7.1.8 GESTION DE L'UTILISATEUR
7.1.9 PERERCORD
7.1.10 NUMERO DE DVR

7.2 AFFICHAGE
7.2.1 AFFICHAGE TITRE APPAREIL PHOTO
7.2.2 AFFICHAGE DU MODE DE RECODIFICATION
7.2.3 AUTO-CACHER LA BARRE D'OUTIL
7.2.4 ANGLE DE SATURATION
7.2.5 POSITION DATE HEURE
7.2.6 RATIO MONITEUR VGA
7.2.7 DATE HEURE D'ENREGISTREMENT

7.3 APPAREIL PHOTO
7.3.1 APPAREIL PHOTO
7.3.2 NOM DE L'APPAREIL PHOTO
7.3.3 LUMINOSITE
7.3.4 CONTRASTE
7.3.5 HUE
7.3.6 SATURATION
7.3.7 PARAMETRAGE AVANCE

7.4 FORMAT DISQUE

7.5 RECHERCHE & SAUVEGARDE

7.6 COMPTE/ MOT DE PASSE

7.7 CHARGE D'USINE PAR DEFAUT

Section 4: Menu de Paramétrage

Lors de votre première utilisation de votre DVR, vous souhaiterez établir les paramétrages initiaux. Ceci inclu le paramétrage d'éléments tels que l'heure et la date, les paramètres d'enregistrement, le réseau etc.
Afin d'entrer dans le Menu Principal pour le paramétrage, appuyez d'abord sur le bouton MENU du panel avant dans le DVR.

REMARQUE: Un mot de passe est nécessaire pour entrer dans le menu principal lorsque AdminLock est paramétré sur ON (OFF par défaut). AdminLock peut être paramétré sur ON ou OFF dans ADVANCED >> SYSTEM

NOTE: Le mot de passe par défaut est 111111

- Pour accéder au Menu DVR, appuyez sur MENU; Pour sortir du MENU, ESC peut être utilisée.
- Les boutons pour le mouvement dans le Menu sont les boutons de direction. Le bouton pour la sélection est ENTER.
- **SAVE & ESC** : pour retourner au Menu précédent en sauvegardant les valeurs de paramétrage;
- **ESC**: pour retourner au Menu précédent sans sauvegarder les valeurs de paramétrage;
- **SAVE & EXIT**: pour retourner à l'affichage en Direct en sauvegardant les valeurs de paramétrage;
- **DEFAULT**: toutes les valeurs de paramétrage de la page seront réinitialisées.

4.1 HEURE



Pour accéder au **paramétrage de l'heure**, appuyez sur le bouton ENTER après avoir déplacé l'icône surligné vers TIME ICON dans le Menu. Le menu de paramétrage de l'Heure apparaîtra sur l'écran indiqué ci-dessous.



1) **DATE:**
   Déplacez l'icône surligné vers la Date dans le menu de paramétrage de l'Heure en utilisant le bouton UP ou DOWN. L'année, le mois et la date peuvent être modifiées après avoir appuyé sur le bouton ENTER. La Date du Système peut être entrée par la clavier OSD. Les caractères de chiffre peuvent être sélectionnés et entrés en utilisant les boutons de direction et ENTER. Après avoir entré la date correcte, appuyez sur SAVE & ESC pour la sauvegarder. (L'entrée par la souris est également disponible)

2) **HEURE:**
   Déplacez l'icône surligné vers l'Heure dans le menu de paramétrage de l'Heure en utilisant le bouton UP ou DOWN. L'heure, les minutes et les secondes peuvent être modifiées après avoir appuyé sur le bouton ENTER. L'Heure du Système peut être entrée par la clavier OSD. Les caractères de chiffre peuvent être sélectionnés et

entrés en utilisant les boutons de direction et ENTER. Après avoir entré l'heure correcte, appuyez sur SAVE & ESC pour la sauvegarder. (L'entrée par la souris est également disponible)

3) **DATE DISPLAY FORMAT:** YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY
Déplacez l'icône surligné vers Date Display Format dans le menu de paramétrage de l'Heure en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le Format d'Affichage de la Date peut être modifié après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.

4) **TIME DISPLAY FORMAT:** 12 HEURES, 24HEURES
Déplacez l'icône surligné vers Time Display Format dans le menu de paramétrage de l'Heure en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le Format d'Affichage de l'Heure peut être modifié après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.

5) **PARAMETRAGE DE LA ZONE TEMPORELLE：**

Déplacez l'icone Brillant vers le Paramétrage de la Zone Temporelle dans le menu de paramétrage Temporel en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le Paramétrage de la Zone Temporelle peut être modifié après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.(L'entrée de la souris est aussi disponible)



6) **SAUVEGARDE DE LA LUMIERE DU JOUR**
Déplacez l'icone Brillant vers la Sauvegarde de la Lumière du Jour dans le menu de paramétrage Temporel en utilisant le bouton UP ou DOWN. La Sauvegarde de la Lumière du Jour peut être modifié après avoir appuyé sur le bouton ENTER. La sauvegarde de la Lumière du Jour ON/OFF et l'heure de début-fin peuvent être paramétrées ici.

Sauvegarde
Commutateur
Début de Tem
Fin de Temps
Arrêt
01-Mar,02h
01-Mar,02h
Début de Temps
Month
Day
Hour
03
01
02
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
BACK
SAUVEZ & ESC
ESC
SAUVEZ & ESC
SAUVEZ&SORTIR
DÉFAUT
ESC

4.2 ENREGISTREMENT

Pour accéder au **paramétrage de l'enregistrement**, appuyez sur le bouton ENTER après avoir déplacé l'icône surligné vers RECORD ICON dans le Menu. Le menu de paramétrage d'enregistrement apparaîtra à l'écran.

1) **RESOLUTION:** CIF, HALF-D1, D1
   Dans le menu de paramétrage d'enregistrement, déplacez-vous vers la cellule de RESOLUTION et CH qui doit être paramétrée en utilisant les boutons de direction (UP/DOWN/LEFT/RIGHT). La résolution d'enregistrement pour un Canal spécifique peut être modifiée après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez les boutons UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.

2) **FPS:** 30, 15, 10, 7.5, 6, 5, 3, 2 (NTSC)
   Dans le menu de paramétrage d'enregistrement, déplacez-vous vers la cellule de FPS et CH qui peut être paramétrée en utilisant les boutons de direction (UP/DOWN/LEFT/RIGHT). Les enregistrements par seconde pour chaque Canal spécifique peuvent être modifiés après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez les boutons UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.

3) **QUALITY:** HIGHEST, HIGH, NORMAL, LOW
   Dans le menu de paramétrage d'enregistrement, déplacez-vous vers la cellule de QUALITY et CH qui peut être paramétrée en utilisant les boutons de direction (UP/DOWN/LEFT/RIGHT). La qualité d'enregistrement pour le Canal spécifique peut être modifiée après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez les boutons UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.

4) **RECORD MODE:** MANUAL, ALWAYS, MOTION, ALARM, EVENT, SCHEDULE, DISABLE
   Dans le menu de paramétrage d'enregistrement, déplacez-vous vers la cellule de RECORD MODE et CH qui peut être paramétrée en utilisant les boutons de direction (UP/DOWN/LEFT/RIGHT). Le mode d'enregistrement pour un Canal spécifique peut être modifié après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez les boutons UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.

Mode d'enregistrement	Icone	Description
MANUAL (manuel)		Si le mode MANUAL est paramétré, le canal commence l'enregistrement seulement en appuyant sur le bouton REC/STOP sur le panel avant.
ALWAYS (permanent)		Si le mode ALWAYS est paramétré, le canal commence l'enregistrement après que le système soit sous tension.
MOTION (mouvement)		Si le mode MOTION est paramétré, le canal commence l'enregistrement lorsqu'un mouvement d'objet est détecté.
ALARM (alarme)		Si le mode ALARM est paramétré, le canal commence l'enregistrement lorsque la sonde est déclenché.
EVENT (évênement)		Si le mode EVENT est paramétré, le canal commence l'enregistrement lorsqu'un mouvement d'objet est détecté ou lorsque la sonde est déclenché.
SCHEDULE (programmation)		Si le mode SCHEDULE est paramétré, le canal commence l'enregistrement en fonction du paramétrage de programmation d'enregistrement hebdomadaire dans le menu de programmation.
DISABLE (désactiver)		Si le mode DISABLE est paramétré, le canal n'enregistrera pas.

REMARQUE: Lors de la visualisation en direct, l'icône du mode apparaîtra sur chaque canal pour indiquer quel mode a été paramétré.

5) **POST RECORD (POST ENREGISTREMENT):** 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 1m, 3m, 5m
Dans le menu de paramétrage de l'enregistrement, déplacez-vous vers la cellule de POST RECORD et CH à paramétrer en utilisant les boutons de direction (UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT). L'heure de post enregistrement après que l'évênement ait été déclenché pour un Canal spécifique peut être modifié en appuyant sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.

REMARQUE: TOUTES les options sont utilisées pour le paramétrage de tous les canaux

6) **AUDIO LIVE:**

Paramétrez pour démarrer sur un canal spécifique ou éteindre tous les canaux (éteindre par défaut). Le démarrage de l'Audio est possible en utilisant une télécommande. Le paramétrage se poursuit comme suit: Sur l'écran Live, appuyez sur la touche "Func" + la touche numérique (1~4) + la touche "Enter" sur la télécommande pour démarrer/éteindre l'un des canaux 1-4. Une icône de sirène apparaîtra à l'écran.

4.3 SCHEDULE (PROGRAMMATION)

Pour accéder au **paramétrage de la programmation**, appuyez sur le bouton ENTER après avoir déplacé l'icône surligné vers SCHEDULE ICON dans le Menu. Le menu de paramétrage de la Programmation apparaîtra à l'écran.



Lorsque le mode d'enregistrement dans le paramétrage d'enregistrement est paramétré sur le mode programmation, le DVR utilisera la programmation hebdomadaire définie ici pour contrôler la fonction d'enregistrement. Chaque intervalle de temps est d'une heure en longueur et l'utilisateur peut spécifier le mode d'enregistrement pour chaque heure pendant une semaine (Dimanche ~ Samedi). La procédure pour paramétrer la programmation d'enregistrement est indiquée ci-dessous.

<Procédure pour le paramétrage de programmation hebdomadaire>

Etape 1: Sélection du Mode d'Enregistrement: MANUAL, ALWAYS, MOTION, ALARM, EVENT.
Pour paramétrer la programmation d'enregistrement, déplacez d'abord l'icône surligné sur le mode d'enregistrement désiré. Le mode par défaut est MANUAL donc utilisez les boutons UP/DOWN/LEFT/RIGHT pour vous déplacer vers le mode d'enregistrement désiré et ensuite appuyez ensuite sur ENTER pour le confirmer.

REMARQUE: Le mode sélectionné sera mis en évidence avec un rectangle orange.

Etape 2: Mode d'Enregistrement de Programmation
Une fois le mode d'enregistrement sélectionné, utilisez les boutons UP/DOWN/LEFT/RIGHT pour vous déplacer vers l'intervalle de temps désiré et appuyez sur ENTER pour l'appliquer au mode d'enregistrement sélectionné. L'intervalle de temps changera en la couleur du mode d'enregistrement sélectionné. Utilisez la même procédure pour paramétrer les modes d'enregistrement pour chaque intervalle de temps.

Etape 3: Sauvegarde de la Programmation d'Enregistrement
Après avoir parameter les modes d'enregistrement pour chaque intervalle de temps, utilisez **SAVE & ESC** ou **SAVE & EXIT** pour quitter la Paramétrage de Programmation. Si le mode d'enregistrement d'un canal est paramétré comme une programmation, son mode d'enregistrement changera en fonction de la Programmation d'enregistrement paramétrée ici.

4.4 MOUVEMENT

Pour accéder au **paramétrage de mouvement**, appuyez sur le bouton ENTER après avoir déplacé l'icône surligné vers MOTION ICON dans MENU. Le menu de paramétrage du Mouvement apparaîtra à l'écran.



1) MOTION CH:

Pour sélectionner le Canal dans lequel la sensibilité et la zone de détection de mouvement seraient paramétrées.

2) SENSITIVITY: Niveau 0~16

Déplacez l'icône surligné vers Date Display Format dans le menu de paramétrage de Mouvement en utilisant le bouton UP ou DOWN. La sensibilité de détection de Mouvement peut être modifiée après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le paramètre.

3) DETECTION AREA

Déplacez l'icône surligné vers Detection Area dans le menu de paramétrage de Mouvement en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu de paramétrage de la zone de détection apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.



Appuyez sur ENTER pour changer le mode de paramétrage (+ ou -), et utilisez ensuite les Boutons pour ajouter ou annuler la zone de Détection.

REMARQUE: + sert à ajouter; - à annuler

Après que le paramétrage soit fini, appuyez sur le bouton SAVE & ESC ou le bouton ESC pour retourner au Menu précédent avec ou sans sauvegarde du paramétrage.

4.5 ALARME

Pour accéder **au paramétrage de l'alarme**, appuyez sur le bouton ENTER après avoir déplacé l'icône surligné vers l'ALARM ICON dans le MENU. Le menu de paramétrage de l'Alarme apparaîtra à l'écran.



4.5.1 ENTRÉE DE L'ALARME

Déplacez l'icône surligné vers Alarm Input dans le menu de paramétrage de l'Alarme en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu de paramétrage du type d'entrée de l'Alarme apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.



Déplacez-vous vers le Canal qui doit être paramétrée en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le type d'entrée de l'alarme peut être changé après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le type d'entrée de l'Alarme comme NC ou NO.

4.5.2 SORTIE ALARME

La "Sortie d'Alarme" peut être paramétrée sur ON ou OFF. Lorsque c'est sur ON, une fois que l'"Alarm in" est déclenchée, elle activera l'"Alarm out" en réponse. Lorsque c'est sur OFF, alors l'"Alarm out" ne sera pas activée lorsque l'"Alarm in" est déclenchée.


Alarme
Entrée Alarme
ENTER
Alarm Output
Arrêt
Buzzer
ENTER
Email Notification
Marche
SAUVEZ & ESC
SAUVEZ&SORTIR
DÉFAUT
ESC

4.5.3 VIBREUR

Déplacez l'icône surligné vers Buzzer dans le menu de paramétrage de l'Alarme en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu de paramétrage du Buzzer apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.



1) **TONALITE PRINCIPALE:** ON, OFF
   La tonalité principale peut être on ou off. Si OFF est paramétré, la tonalité principale restera muette lorsque l'on appuie sur les boutons sur le panel avant.

2) **ALARME:** ON, OFF
   Le vibreur d'alarme peut être démarré ou éteint. Si OFF est paramétré, le vibreur restera muet lorsque l'alarme est déclenchée.

4.5.4 NOTIFICATION D'EMAIL

Notification d'Email; pouvant être paramétrée sur ON ou OFF. Lorsque c'est sur ON, le réseau ajoutera l'option "Email Setting" pour l'utilisateur procédant aux paramétrages d'E-mail.

4.6 RESEAU

Pour accéder **au paramétrage de réseau**, appuyez sur le bouton ENTER après avoir déplacé l'icône surligné vers NETWORK ICON dans le MENU. Le menu de paramétrage du Réseau apparaîtra à l'écran.



1) **MOD IP:** DYNAMIQUE, STATIQUE, PPPoE
   Déplacez l'icône surligné vers IP Mode dans le menu de paramétrage de Réseau en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le mode IP peut être changé après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner le mode IP comme dynamique, statique ou PPPoE.

2) **ADRESSE IP:**
   Déplacez l'icône surligné vers IP Address dans le menu de paramétrage du Réseau en utilisant le bouton UP ou DOWN. L'IP peut être modifiée après avoir appuyé sur le bouton ENTER. L' Addresse IP peut être entrée par le clavier OSD. Les caractères de numéro peuvent être sélectionnés et entrés en utilisant les boutons de direction et ENTER. Après avoir entré la bonne adresse IP, appuyez sur SAVE & ESC pour la sauvegarder. (L'entrée par la souris est aussi disponible)

3) **MASQUE SUBNET:**
   Déplacez l'icône surligné vers Subnet Mask dans le menu de paramétrage du Réseau en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le Masque Subnet peut être modifiée après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Le Masque Subnet peut être entré par le clavier OSD. Les caractères de numéro peuvent être sélectionnés et entrés en utilisant les boutons de direction et ENTER. Après avoir entré le bon Masque Subnet, appuyez sur SAVE & ESC pour la sauvegarder. (L'entrée par la souris est aussi disponible)

4) **GATEWAY (PASSAGE):**
   Déplacez l'icône surligné vers Gateway dans le menu de sauvegarde de Réseau en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le Passage peut être modifié après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Le Passage peut être entré par le clavier OSD. Les caractères de numéro peuvent être sélectionnés et entrés en utilisant les boutons de direction et ENTER. Après avoir entré le bon Passage, appuyez sur SAVE & ESC pour la sauvegarder. (L'entrée par la souris est aussi disponible)

5) PORT:

Déplacez l'icône surligné vers le Port dans le menu de paramétrage de Réseau en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le Port peut être modifié après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Le Port peut être entré par le clavier OSD. Les caractères de numéro peuvent être sélectionnés et entrés en utilisant les boutons de direction et ENTER. Après avoir entré le bon Port, appuyez sur SAVE & ESC pour la sauvegarder. (L'entrée par la souris est aussi disponible)

6) RESEAU:

Lorsque le paramètre NETWORK est sur ON, la fonction Réseau sera activée. Lorsque le paramètre NETWORK est sur OFF, la fonction Réseau sera terminée.

7) DDNS:

Déplacez l'icône de sélection sur DDNS dans le menu de paramétrage de Réseau en utilisant la touche UP ou DOWN.



- Touche de fonction DDNS: Active ou désactive la fonction DDNS (désactivation par défaut).



- Le DVR dispose d'une touche DDNS intégrée; comme graphiquement montré dans l'image ci-dessous; le Nom du DVR correspond au nom de domaine de ce DVR; après avoir été en ligne à Internet sur PPPoE, l'utilisateur peut maintenant aller sur http://adraaa341.ddnsservice.net:8080 (le numéro de Port par défaut est 8080) dans la colonne adresse web du navigateur et contrôler la visualisation en direct.

- DynDNS: Utilise le service DynDNS d'un tiers parti. L'utilisateur doit s'inscrire au service DynDNS et entrer l'Adresse/ Nom Local IP du "Nom de l'utilisateur/Mot de Passe/Serveur " correctement pour utiliser le service.

8) PPPoE:

Déplacez l'icône surligné vers le PPPoE dans le menu de paramétrage du Réseau en utilisant les boutons UP ou DOWN. Le PPPoE peut être paramétré après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être entrés par le clavier OSD, qui peut être utilisé avec les boutons direction et Enter sur le panel avant ou avec la souris. Après avoir entré les bon nom d'utilisateur et mot de passe, appuyez sur SAVE & ESC pour le sauvegarder.



9) PARAMETRAGE D'EMAIL

Déplacez l'icone Brillant vers le Paramétrage d'Email dans le menu de paramétrage de Réseau en utilisant la touche UP ou DOWN. Le Paramétrage d'Email peut être effectué après avoir appuyé sur le bouton ENTER. L'OSD apparaîtra sous la forme d'un petit clavier, pouvant être utilisé avec les boutons de direction et Enter sur le panel avant ou avec la souris. Après avoir entré le bon paramétrage, appuyez sur SAVE & ESC pour le sauvegarder.(L'entrée par la Souris est aussi disponible)

a) Adresse d'Email d'Alerte: lorsque la détection d'alarme ou de mouvement est déclenchée, envoyez le courrier vers la boîte email spécifiée.

b) Serveur SMTP: paramétrez une adresse de Serveur SMTP, comme Gmail ou autres, utilisée pour forwarder les emails.

c) Nom de l'Utilisateur SMTP: entrez un compte de Serveur SMTP (si nécessaire).

d. SMTP User Password: input the password (if required).

10) RESOLUTION VIDEO STREAMING:

Si la "Résolution Vidéo Streaming" est paramétrée comme CIF, le navigateur Web à distance sera affiché en résolution CIF. D'un autre côté, si la "Résolution Vidéo Streaming" est paramétrée sur D1, le Navigateur Web à distance sera affiché en résolution D1.

Remarque: Basez le paramétrage sur la largeur de bande réelle du réseau (plus la résolution est élevée ou plus il y a de photos, plus vous avez besoin de largeur de bande).

4.7 AVANCE

Pour accéder **au paramétrage avancé**, appuyez sur le bouton ENTER après avoir déplacé l'icône surligné vers ADVANCED ICON dans le MENU. Le menu de paramétrage avancé apparaîtra à l'écran.

4.7.1 SYSTEME

Déplacez l' icône surligné vers System dans le menu de paramétrage avancé en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu de paramétrage du système apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.

1) **LANGUE:** Anglais, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Coréen, Français, Portugais, Espagnol, Japonais,Russe
   Déplacez l' icône surligné vers Language dans le menu de paramétrage Système en utilisant le bouton UP ou DOWN. La langue peut être changée après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour sélectionner la Langue OSD.

2) **FORMAT VIDEO:** NTSC, PAL,AUTO
Déplacez l' icône surligné vers video format dans le menu du paramétrage du Système en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le format Vidéo peut être modifié après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour paramétrer le format vidéo comme NTSC ou PAL,AUTO

3) **DISK OVERWRITE (REECRITURE DISQUE):** ON, OFF
Déplacez l'icône surligné vers disk overwrite dans le menu de paramétrage du Système en utilisant le bouton UP ou DOWN. La fonction de réécriture de disque peut être paramétré sur on ou off après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Utilisez UP ou DOWN et ENTER pour démarrer ou éteindre la fonction de réécriture du disque. Si paramétré sur ON, la première zone enregistrée dans HDD peut être remplacée par de nouvelles données d'enregistrement, lorsque l'enregistrement HDD est plein.

4) **INFO SYSTEME**
Pour afficher les informations systèmes incluant l'adresse IP, la version du progiciel et la capacité du disque.

5) **JOURNAL D'EVENEMENT**
Pour activer ou désactiver la fonction Event Log et aussi permettre à l'utilisateur de visualiser les journaux d'évênement.

6) **FIRMWARE UPDATE (MISE A JOUR DE PROGICIEL)**
Pour opérer la fonction de mise à jour de progiciel.

7) **PARAMETRAGE IMPORT/ EXPORT**
Pour importer ou exporter les paramétrages du système. Permet de sauvegarder les préférences de l'utilisateur.

8) **GESTION DE L'UTILISATEUR**
Lorsque cette fonction est activée, les utilisateurs doivent entrer leur mot de passe de connexion avant d'entrer dans le Menu pour le paramétrage du système.
Remarque: lorsque l'"User Manager" est ouvert, l'"Advanced Menu" du menu supérieur ajoutera une option "Account Password".

9) **PREENREGISTREMENT:**
Lorsque cette fonction est active et l'alarme ou le movement actif, la mémoire d'amortissement intégrée stockera l'image de pré alarme.

10) **NUMERO DE DVR:**
Paramétrez le numéro de DVR 000-999 lors de la sélection d'une unité DVR spécifique parmi de multiples DVRs. Par exemple, si le numéro de DVR est paramétré sur 123, comment contrôler le DVR No. 123 à distance. Appuyez sur la touche 'Func" sur la télécommande et appuyez sur les chiffres 1, 2, 3, dans l'ordre. Puis appuyez sur la touche "Enter" pour contrôler le DVR sélectionné.

4.7.2 VISUALISATION

Déplacez l'icône surligné vers DISPLAY dans le menu de paramétrage Avancé en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu de paramétrage de visualisation apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.



1) AFFICHAGE TITRE APPAREIL PHOTO: ON, OFF
Pour activer ou désactiver la visualisation du titre de l'appareil photo.

2) AFFICHAGE DU MODE DE RECODIFICATION: ON, OFF
Pour activer ou désactiver la visualisation du mode d'enregistrement pour chaque canal sur l'écran de surveillance live.

3) AUTO-CACHER LA BARRE D'OUTIL: YES, NO
Pour activer ou désactiver la Barre d'outil de surveillance direct auto-cachée. Si paramétré sur YES, la Barre d'Outil sera cachée jusqu'à ce que le curseur de la souris soit déplacé vers le bas de l'écran.

4) ANGLE DE SATURATION: 5s, 10s, 15s, 30s, OFF
Pour paramétrer la durée de cycle appareil photo pour l'écran de surveillance.

5) POSITION DATE HEURE: Haut, Bas
Pour paramétrer la position de visualisation de l'heure du système à l'écran.

6) RATIO MONITEUR VGA: 4:3, 16:9
En fonction du ratio de moniteur utilisé, paramétrez correctement.

7) DATE HEURE D'ENREGISTREMENT: On, Off

Si paramétré sur ON, une inscription de temps sera intégrée et enregistré sur chaque canal vidéo.

4.7.3 APPAREIL PHOTO

Déplacez l' icône surligné vers Camera dans le menu de paramétrage avancé en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu de paramétrage Camera apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.



L'image du Canal à ajuster sera affichée ici pour faciliter l'ajustement.

1) **APPAREIL PHOTO:** CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, ...CH16
   Pour choisir l'appareil photo à paramétrer.

2) **NOM DE L'APPAREIL PHOTO:**
   Pour attributer un nom à l'appareil photo.

3) **LUMINOSITE:** 0 ~ 31
   Pour paramétrer la luminosité de l'écran de l'appareil photo. Des valeurs plus élevées résultent en une luminosité accrue.

4) **CONTRAST:** 0 ~ 31
   Pour paramétrer le contraste de l'écran de l'appareil photo.

5) **HUE:** 0 ~ 31
   Pour paramétrer le hue de l'écran de l'appareil photo.

6) **SATURATION:** 0 ~ 31
   Pour paramétrer la saturation de l'écran de l'appareil photo.

7) **PARAMETRAGE AVANCE:**
   Déplacez l'icône Surligné vers l'Advanced Setup dans le menu de paramétrage de l'Appareil photo en utilisant la touche UP ou DOWN. Le menu de paramétrage avancé s'affichera après avoir appuyé sur la touche ENTER.



1) **PTZ PROTOCOL:** PELCO-P, PELCO-D
   Si le canal correspond à l'appareil photo PTZ, le paramétrage du protocole correct permet de contrôler l'appareil photo PTZ.

2) **PTZ BAUDRATE:** 2400,4800,9600,19200,38400,115200
   Si le canal correspond à l'appareil photo PTZ, le paramétrage du baud rate correct permet de contrôler l'appareil photo PTZ.

3) **PTZ PANSPEED:** Haute, Moyenne, Basse
   Si le canal correspond à l'appareil photo PTZ, le paramétrage de la vitesse pan correcte permet de contrôler l'appareil photo PTZ.

4) **PTZ TILTSPEED:** Haute, Moyenne, Basse
   Si le canal correspond à l'appareil photo PTZ, le paramétrage de la vitesse tilt correcte permet de contrôler l'appareil photo PTZ.

5) **DEINTERLACE:** ON, OFF
   Allumer ou éteindre le deinterlace de l'appareil photo PTZ.

6) **MASQUE:**
   Certaines zones importantes peuvent ne pas être visibles pendant l'enregistrement DVR. Avec le masque, vous pouvez retirer certaines parties de la visualisation de la zone de détection du mouvement actif.

Confirmez
Save current setting then esc ?
or Clear mask?
Clear
Sauvez
Annuler

4.7.4 DISK FORMAT

Déplacez l'icône vers le Disk format dans le menu de paramétrage avancé en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu format de disque apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.



Utilisez les boutons UP et DOWN pour sélectionner le lecteur de disque pour le format de disque. Appuyez sur le bouton ENTER et utilisez ensuite le Up/Down/ENTER pour changer le paramétrage sur YES. Sélectionnez le bouton FORMAT button et appuyez sur ENTER pour confirmer et démarrer le formattage du disque.
Remarque: lors de votre première utilisation de disque dur pour DVR, assurez-vous de formatter d'abord le disque dur!

4.7.5 RECHERCHE & SAUVEGARDE

La fonction Recherche & sauvegarde est utilisée ici pour rechercher les données vidéo historiques dans le stockage DVR pour la lecture ou la sauvegarde vers d'autres media de sauvegarde.

Déplacez l'icône surligné vers Search & Backup dans le menu de paramétrage avancé en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu Recherche & Sauvegarde apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.

REMARQUE:

1) **Il est aussi possible d'entrer dan le menu Recherche & sauvegarde en appuyant sur le bouton Recherche sur le panel avant.**
2) **Pendant la sauvegarde video, assurez-vous d'insérer le media de sauvegarde (CF, lecteur USB, ou DVD) avant d'entrer dans le menu de recherche & sauvegarde.**



1) **SAUVEGARDE VERS MEDIA:** DISQUE USB, CARTE CF, DVD-ROM
   Déplacez l'icône Surligné vers Backup to Media dans le menu Search & Backup en utilisant la touche UP ou DOWN. Le menu Sauvegarde vers Media apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Choisissez le Disque USB, la Carte CF ou le DVD-ROM qui sera votre support de sauvegarde.

2) **SAUVEGARDE DU TYPE DE FICHIER:** Non générique, Generic-TSH264
   Déplacez l'icône Surligné vers Backup FileType dans le menu Search & Backup en utilisant la touche UP ou DOWN. Le menu de Sauvegarde du Type de Fichier apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Choisissez le type de fichier pour votre sauvegarde de données.Veuillez vous référer à l'Annexe 3 pour plus de détail.

3) **PAR CANAL & HEURE:**
   Recherchez les fichiers vidéo pour la lecture ou la sauvegarde basées les Canaux sélectionnés et l'intervalle de temps de début/fin.

L'heure peut être entrée à l'aide du clavier OSD ou les boutons de chiffre sur le panel avant.

En utilisant le clavier OSD, les caractères de chiffre peuvent être sélectionnés et entrés à l'aide des boutons de direction et ENTER. (L'entrée par la souris est aussi disponible)

Après avoir entré la bonne date, appuyez sur SAVE&ESC pour l'enregistrer.

4) **PAR EVENEMENT**:
Fournit une liste d'enregistrements d'évênements pour l'utilisateur sélectionne lecture ou sauvegarde. L'utilisateur peut utiliser la fonction MARK pour sélectionner plus d'un fichier à sauvegarder.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton de nombre sur le panel avant identique au nombre affiché dans chaque bouton de fonction, et ensuite chaque bouton de fonction est sélectionné et mis en evidence avec un rectangle orange. Le bouton sélectionné peut être exécuté en appuyant sur Enter button.



REMARQUE: Appuyez sur le bouton de Direction "Droit" ou "Gauche" pour changer de page

5) PAR CALENDRIER:

(1) Sélectionnez le canal, le mode d'enregistrement et la date pour la recherche vidéo dans le menu Search by Calendar ci-dessous. Et double cliquez ensuite ou utilisez les boutons de direction et ENTER pour sélectionner la date que vous souhaitez rechercher.



(2) Les données d'enregistrements correspondants aux conditions de recherche sont montrées ci-dessous: Utilisez la souris ou les boutons de direction pour sélectionner l'heure spécifique (cadre rouge) pour lire ou sauvegarder.



6) SUPPORT D'INSTANTANE:

Utilisez "UP/DOWN" pour vous déplacer vers l' option de Sauvegarde SNAPSHOT; appuyez sur la touche Mark. Sélectionnez les photos à sauvegarder puis appuyez sur

le bouton Backup pour les sauvegarder; comme démontré graphiquement dans l'image ci-dessous:



4.7.6 COMPTE/MOT DE PASSE

REMARQUE: Cet élément apparaîtra sur le menu seulement lorsque AdminLock est paramétré sur ON et est seulement accessible à l'Administrateur et aux utilisateurs autorisés.

(AdminLock peut être paramétré sur ON ou OFF dans ADVANCED >> SYSTEM)

Déplacez l'icône vers Account/ Password dans le menu de paramétrage Avancé en utilisant le bouton UP ou DOWN. Le menu de paramétrage Account/ Password apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER.



1) **COMPTE:** Admin, User1, User2, User3, User4
   Sélectionnez le compte à paramétrer, le mot de passe et ses privilège. Un compte Admin et quatre comptes généraux d'Utilisateur sont disponibles.

2) **MOT DE PASSE**
   Paramétrez le Mot de Passe pour le compte sélectionné.

3) **COMPTE PRIVILEGE**
   Admin peut ici paramétrer le Privilège pour le compte utilisateur sélectionné. Le menu de paramétrage du Compte Privilège apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton ENTER. System, Display, Camera, Disk Format, Search & Backup, Account/ Password, Network Video, Network Setup & PTZ peuvent être paramétrés sur ON ou OFF pour le privilège du compte.

REMARQUE: Il n'y a pas besoin de paramétrer de privilège pour l'Administrateur car il dispose déjà de tous les privilèges du système.

4.7.7 CHARGE D'USINE PAR DEFAUT

Lors de la charge par défaut de l'usine, le DVR sera automatiquement remis à zéro.

Section 5: Live Display (Visualisation en Direct)

1) Mode Visualisation

Les modes de visualisation, pleine image, QUAD, PIP sont supportés. sur le panel avant peut être appuyé pour changer le mode de visualisation.

A) Pleine Image	B) Image QUAD
C) 8-Ecran divisé	D) 9- Ecran divisé
	
E) 16- Ecran divisé	
	

2) BOUTONS OSD pour l'entrée de la souris

Déplacez le curseur de la souris vers le bas du moniteur, la barre d'outil apparaîtra comme ci-dessous.

Bouton	Description
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris pour entrer dans le Menu pour le Paramétrage du DVR.
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris et la visualisation En direct passera en mode Pleine Image. Les clics supplémentaires balayent les canaux.

	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris la visualisation En direct passera en mode Quad.
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris et la visualisation Live passera en mode par 8.
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris et la visualisation Live passera en mode par 9.
	Click on this button with the mouse cursor and the display will show the last event recordingCliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris et l'écran montrera le dernier évênement enregistré
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris et le menu Playback apparaîtra à l'écran.
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris et l' icône de cycle automatique apparaîtra dans le coin en haut à gauche de l'écran et la fonction cycle automatique de visualisation deviendra active. La durée du cycle de l'appareil photo peut être paramétrée à travers "Menu / Display / Dwell".
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris pour lancer l'enregistrement d'urgence manuel. REC apparaîtra en haut à droite de l'écran et le bouton changera en "■ stop". Cliquez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
	Lorsque l'enregistrement d'urgence manuel est actif, cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris pour arrêter l'enregistrement.
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris pour fermer ou redémarrer le DVR. **REMARQUE:** Le bouton down sur le panel avant peut aussi être pressé pour fermer ou redémarrer le DVR.
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris pour sélectionner le canal audio. **REMARQUE: Lorsque le canal audio a été paramétré, le signal audio s'affichera seulement sur le canal vidéo correspondant.**
	Cliquez sur ce bouton avec le curseur de la souris pour prendre des photos de l'écran actuel.
	Lorsque vous déplacez la souris sur cette zone, vous verrez la capacité restante du DVR HDD.

Section 6: Sauvegarde

Le DVR supporte un lecteur USB 2.0, une carte CF (en option) et un DVD-RW(en option) pour la sauvegarde de fichiers vidéo, et veuillez vous référer à **4.7.5 SEARCH & BACKUP** pour la procédure de sauvegarde. Le fichier de sauvegarde peut être lu via le logiciel du lecteur de fichier DVR fourni dans le paquet.

Section 7: PTZ Control

REMARQUE: Avant d'utiliser PTZ, assurez-vous que l'appareil photo PTZ est installé. Puis, allez vers "Paramétrage Avancé / Appareil Photo" et paramétrez le Protocole PTZ et le PTZ Baudrate. Après avoir modifié les paramétrages, enregistrez et quittez le menu.

Lors de la visualisation surveillance en direct, utilisez les boutons numériques sur le panel avant pour sélectionner le canal PTZ. Appuyez ensuite sur le bouton PTZ sur le panel avant et l'Icône PTZ apparaîtra dans le coin en bas à droite de l'écran. Ceci peut être utilisé pour pan l'appareil photo PTZ Up/Down/Left/Right comme indiqué ci-dessous.

Puis, appuyez sur le bouton ENTER sur le panel avant ou utilisez le curseur de la souris pour cliquer sur les lettres PTZ au milieu de l'icône PTZ. Ceci activera la fonction Zoom In/Out comme indiqué ci-dessous:

Section 8: Mise à Jour F/W

Etape 1: Veuillez copier le fichier Progiciel vers le repertoire racine de la carte CF ou lecteur USB, et ensuite insérez la carte CF ou le lecteur USB dans l'encoche CF ou le port USB sur le panel avant.

Etape 2: Allez maintenant dans "Menu / Advanced Setup / System / Firmware Update" et appuyez sur le bouton ENTER pour commencer la mise à jour. La LED CF sur le panel avant commencera à clignoter.



Etape 3: Lorsque le système rapport que la mise à jour est finalisée, appuyez sur le bouton OK pour relancer le système. La mise à jour est maintenant finalisée.



AVERTISSEMENT: N'éteignez pas la tension pendant la mise à jour du progiciel car cela pourrait conduire à des résultats inattendus.

Section 9: Contrôle à Distance et Contrôle via Ethernet

Le serveur ADR-7604P/7604PW DVR peut être contrôlé à distance ou via les navigateurs IE ou Firefox. Avant d'utiliser la fonction de contrôle à distance, assurez-vous que le DVR est connecté au réseau et son adresse IP a été configurée correctement.

Astuce: Avant la première utilisation, veuillez télécharger et installer le lecteur média VLC à partir du site web: http://www.videolan.org/vlc

V.1.0.5 à partir:
http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/1.0.5/win32/vlc-1.0.5-win32.exe est recommandé.

Pendant l'installation, sélectionnez l'option installation Complète pour installer automatiquement les composants du réseau requis pour les navigateurs IE et Firefox. Une fois terminée, cela permettra à la vidéo live d'être contrôlée en temps réel à travers le réseau sur votre navigateur.


VideoLAN VLC media player 0.8.6 Setup
Choose Components
Choose which features of VideoLAN VLC media player 0.8.6 you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Media player (required)
Start Menu Shortcut
Desktop Shortcut
Mozilla plugin
ActiveX plugin
Context Menus
Description
Adds icon to your desktop for easy access
Space required: 31.0MB
Nullsoft Install System v2.19-1.1
< Back
Next >
Cancel

REMARQUE: Installez le lecteur media VLC et sélectionnez les composants requis: Mozilla Plugin (Firefox) and ActiveX plugin (IE).

9.1 Contrôler le DVR à distance à travers le web

1) Connexion au DVR

Etape 1: Utilisez soit IE ou Firefox et entrez l'adresse IP et le Port du DVR à distance devant être contrôlé dans la barre d'adresse. Appuyez sur ENTER. Un écran de connexion va apparaître.



Etape 2: Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Le nom d'utilisateur et mot de passé par défaut sont respectivement Admin et 111111. Cliquez sur le bouton de Connexion pour entrer dans la page pricipale montrée ci-dessous:

Sur cette page, l'utilisateur peut paramétrer à distance les fonctions TIME (Heure), RECORD (Enregistrer), SCHEDULE (Programmation), MOTION (Mouvement), ALARM, NETWORK (Réseau) & ADVANCED (Avancé) à travers le réseau.



2) Heure

Appuyez sur TIME pour opérer les paramétrages relatifs au temps; comme graphiquement démontré sur l'image ci-dessous:



Après que le paramétrage soit finalisé, appuyez sur SAVE & ESC pour retourner à la page principale.

3) Enregistrer

Appuyez sur RECORD pour opérer les paramétrages relatifs à l'enregistrement; comme graphiquement démontré sur l'image ci-dessous:



Après que le paramétrage soit finalisé, appuyez sur SAVE & ESC pour retourner à la page principale.

4) Programmation

Appuyez sur SCHEDULE pour opérer les paramétrages relatifs à la programmation d'enregistrement; comme graphiquement démontré sur l'image ci-dessous:



Après que le paramétrage soit finalisé, appuyez sur SAVE & ESC pour retourner à la page principale.

5) Mouvement

Appuyez sur MOTION pour opérer les paramétrages relatifs à la programmation d'enregistrement; comme graphiquement démontré sur l'image ci-dessous:



Après que le paramétrage soit finalisé, appuyez sur SAVE & ESC pour retourner à la page principale.

6) Alarme

Appuyez sur ALARM pour opérer les paramétrages relatifs à l'alarme; comme graphiquement démontré sur l'image ci-dessous:



Après que le paramétrage soit finalisé, appuyez sur SAVE & ESC pour retourner à la page principale.

7) Réseau

Appuyez sur NETWORK pour opérer les paramétrages relatifs au réseau; comme graphiquement démontré sur l'image ci-dessous:



Après que le paramétrage est finalisé, appuyez sur SAVE & ESC et la page web

retournera an haut de page automatiquement; l'utilisateur doit désormais ré-entrer le Username et Password pour la nouvelle connexion.

8) Avancé

Appuyez sur ADVANCED pour opérer les paramétrages relatifs aux options avancées, comme graphiquement démontré sur l'image ci-dessous:



Après que le paramétrage est finalisé, appuyez sur SAVE & ESC pour retourner à la page principale.

Remarque: Après que vous avez modifié le Format Video, le DVR redémarrera automatiquement, l'utilisateur doit désormais se re-connecter.

Améliorer les progiciels de réseau:

Appuyez sur Firmware Update et le système passera automatiquement à la page suivante:



Suivez les étapes suivantes pour mettre à jour le progiciel de réseau:

Etape 1: Appuyez sur le bouton "Navigateur" pour sélectionner le fichier de progiciel (Ex: 7604H0136.bin -Veuillez télécharger le progiciel à partir de http://www.acard.com).



Etape 2: Lorsque vous spécifiez le fichier correct de progiciel, veuillez appuyer sur le bouton "Upload" pour démarrer le chargement.
Remarque: Une fois le chargement commencé, une fenêtre apparaîtra, comme montré ci-dessous, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Après que l'enregistrement est arrêté, le système indiquera que le chargement de progiciel a réussi, comme montré sur l'image suivante. Appuyez sur OK pour confirmer.



Etape 3: Ensuite, appuyez sur "Pre-Check" pour certifier le document de progiciel; après que la certification est complète, une fenêtre apparaîtra indiquant que le travail de certification a réussi. Appuyez sur OK pour confirmer.

Etape 4: Ensuite, appuyez sur “Burn” pour commencer à mettre à jour le progiciel.
Avertissement: Pendant le procédé de mise à jour du progiciel, ne déconnectez pas ou n’éteignez pas le navigateur; autrement il entraînera une erreur dans le procédé de mise à jour du progiciel résultant dans l’incapacité de démarrer normalement.



Après que la mise à jour de progiciel a réussi, une fenêtre apparaîtra en indiquant que le travail de certification a réussi. Appuyez sur OK pour le confirmer.



Etape 5: Après que la fenêtre de réussite de copie de progiciel apparaît et “OK” est appuyé, la procédure de mise à jour de progiciel est finalisée; appuyez sur “Restart” pour redémarrer l’unité DVR à distance.



9) Visualisation vidéo live

Use the full-screen, 4-split, buttons to switch different display mode for live monitoring.

Après avoir appuyé sur “Full Screen” au bas de la visualisation vidéo live, l’utilisateur peut choisir en plein écran entre différents canaux de vidéo live et passer de l’un à l’autre.

Appuyez sur le bouton 4-partition en bas de la visualisation vidéo live pour passer en mode 4-partition permettant le suivi live.

10) Contrôle PTZ

Cliquez sur le bouton de contrôle PTZ en haut de la page principale et une fenêtre affichant les paramétrages pour Channel/Baud Rate/Protocol apparaîtra sur la droite de l’écran. Entrez les paramètres d’appareil photo PTZ corrects pour activer la fonction de contrôle PTZ.

11) Enregistrement local

Appuyez sur “REC” en bas de l’écran pour enregistrer en live et sauvegarder le fichier vidéo dans le PC; l’utilisateur peut utiliser le programme de lecture DVR pour lire l’enregistrement vidéo.

Remarque: Procédez au paramétrage de cheminement en fonction du repertoire vers lequel vous plannifiez de sauvegarder les fichiers vidéo. Le cheminement enregistré par défaut est sous c:\

9.2 Dépannage Web

Q1: Après avoir lancé le navigateur et entré le port DVR IP:, l'erreur "The page cannot be displayed" ("La page ne peut pas être affichée") apparaîtra comme indiqué ci-dessous:


Cannot find server - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Address http://192.168.0.123:8080
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
To attempt fixing network connectivity problems, click Tools, and then click "Diagnose Connection Problems..."
Other options to try:
Click the Refresh button, or try again later.
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
To check your connection settings, click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Connections tab, click Settings. The settings should match those provided by your local area network (LAN) administrator or Internet service provider (ISP).
See if your Internet connection settings are being detected. You can set Microsoft Windows to examine your network and automatically discover network connection settings (if your network administrator has enabled this setting).
1. Click the Tools menu, and then click Internet Options.
2. On the Connections tab, click LAN Settings.
3. Select Automatically detect settings, and then click OK.
Some sites require 128-bit connection security. Click the Help menu and then click About Internet Explorer to determine what strength security you have installed.
If you are trying to reach a secure site, make sure your Security settings can support it. Click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Advanced tab, scroll
Done
Internet

A1: Vérifiez la connexion du réseau du PC et les paramétrages du Réseau DVR. Vérifiez que l'adresse IP est correcte et que le DVR est connecté correctement au réseau.

Q2: Après vous être connecté, la page web du DVR ne montre pas la vidéo en direct:

A2: Veuillez télécharger et installer le logiciel de lecture media VLC. Pendant l'installation, fermez le navigateur et vérifiez ensuite les composants ActiveX Plugin et Mozilla Plugin à installer de façon à ce que le navigateur puisse lire la vidéo live correctement.

ANNEXE 1: Descriptions des Broches d'Entrée/Sortie d'Alarme Pin



Pin NO.	Description Broche
1	RS485+
2	RS485 -
3	GND
4	Sortie Relais N.C
5	Sortie Relais Commune
6	Sortie Relais N.O
7	Entrée Sonde 4
8	Entrée Sonde 3
9	Entrée Sonde 2
10	Entrée Sonde 1

ANNEXE 2: Liste de Compatibilité de la carte CF

Marque	Capacité	Vitesse
A-DATA	4GB	266X
	8GB	Speedy
Apacer	4GB	300X
Hagiwara	4GB	300X
Kingston	1GB	N/A
	4GB	266X
Pertec	16GB	233X
PQI	4GB	300X
RIDATA	4GB	266X
	8GB	233X
	16GB	233X
	32GB	133X
SanDisk	2GB	N/A
	4GB	266X
Transcend	2GB	266X
	32GB	133X

APPENDIX 3. Procédé de lecture après avoir sauvegardé les fichiers DVR sur l'appareil USB

(I)Formatage avancé:

Rappel: si vous souhaitez sauvegarder les précédentes données historiques enregistrées à travers le Port USB, il est suggéré de d'abord formater l'appareil USB par le DVR afin de vous assurer qu'il puisse être identifié par le DVR et sauvegarder les données correctement; les différentes étapes are sont comme suit:

(1) Insérer l'appareil USB dans le Port USB devant le DVR.
(2) Entrer Menu => Avancé => Format de Disque, sélectionner le Disque USB et exécuter le formatage.





(II) Lorsque le formatage est terminé, sauvegarder les données historiques enregistrées:

(1) Insérer l'appareil USB dans le Port USB devant le DVR.
(2) Enter Menu => Advanced => Search & Backup



(3) Quand l'appareil USB est correctement inséré, le Disque USB apparaitra dans la Sauvegarde de la colonne Media.

(4) Ensuite, sélectionner le type de fichier de sauvegarde: Non Générique (format dédié) ou Générique-H264 (format h.264)



(5) Puis, en utilisant la méthode de sauvegarde "Par canal & Heure" comme exemple: sélectionnez le “canal/heure de démarrage/ heure de fin” que vous souhaitez sauvegarder, la taille du fichier sauvegardé s’affichera, appuyez ensuite sur la touche “Oui” pour démarrer la sauvegarde.



(6) Lorsque la sauvegarde est terminée, un message d’invitation s’affichera, comme indiqué sur le schéma ci-dessus.



(Ⅲ) Quand la sauvegarde est terminée, les fichiers devraient exister dans l'appareil USB:

(1) Lorsque la sauvegarde est terminée, quels fichiers doivent exister?



1. DVRPlayer.exe => Le propre programme de lecture du DVR peut lire les formats suivants après la fin de la sauvegarde:
   - NonGénérique (Fichier de format consacré *.dat.)
   - Générique-H264 (Fichiers de format *.h264)
2. Fichiers de format *.h264 => Le fichier ayant été sauvegardé quand le Générique-H264 a été sélectionné.
3. Fichier de format consacré *.dat. => Le fichier ayant été sauvegardé quand le NonGénérique a été sélectionné.

(2) Fichiers de format *.h264: peuvent aussi être lus avec VLC Player.